

# 如果出現 SD 卡掃描與修復訊息之操作流程

當出現以下訊息時,請依照以下步驟進行格式化




1. 將 SD 卡內資料備份到電腦
2. 至以下網址下載"SD Memory Card formatter" For Windows or Mac  
<https://www.sdcard.org/>




3. 點選 "我接受"




4. 下載完畢後,解壓縮 SDCardFormatterv5\_WinEN.zip




5. 執行 SD Card Formatter 5.0.1 Setup.exe




6. 點選 "Next"




7. 選擇接受並點選 "Next"




## 8. 點選 "Next"



## 9. 點選 "Install"




## 10. 點選 "Finish"




## 11. 執行 SD Card Formatter


- 選擇 SD 卡所在位置
- 選擇 **Overwrite format**
- Volume label 輸入 **QSTARZ**
- 點選 **"Format"**



## 12. 點選 "是"




13. 格式化完成後顯示的訊息,點選確認完成 SD 卡格式化



14. 將備份資料複製回格式化後的 SD 卡內

15. 安全移除硬體並退出媒體



16. 將 SD 卡放回設備並打開電源。設備將自動運行初始化