


## SD 卡維護之操作流程

建議使用者將 SESSION 資料夾備份到電腦後，將 SD 卡格式化，以維持 SD 卡讀寫之穩定度。每隔 2~3 個月將 SD 卡所有資料複製到電腦後，將 SD 卡格式化完畢，再將資料複製回 SD 卡上。

SD 卡格式化步驟:

1. 至以下網址下載“SD Memory Card formatter” For Windows or Mac


<https://www.sdcard.org/>




2. 點選 “我接受”




3. 下載完畢後,解壓縮 SDCardFormatterv5\_WinEN.zip



4. 執行 SD Card Formatter 5.0.1 Setup.exe




5. 點選 "Next"




6. 選擇接受並點選 "Next"




## 7. 點選 "Next"



## 8. 點選 "Install"




## 9. 點選 "Finish"




#### 10. 執行 SD Card Formatter


- 選擇 SD 卡所在位置
- 選擇 **Overwrite format**
- Volume label 輸入 **QSTARZ**
- 點選 **"Format"**



#### 11. 點選 "是"




12. 格式化完成後顯示的訊息,點選確認完成 SD 卡格式化



13. 將備份的資料還原到 SD 卡上

14. 安全移除硬體並退出媒體



15. 將 SD 卡放回設備並打開電源。設備將自動運行初始化。